


Instrukcja obsługi
v1.3TachoDrive
onePROFESJONALNY KLUCZ
DO POBIERANIA DANYCH

MATT

TD-O-IPL001-1406.1.3.0

Klucz TD ONE

1



- ① Złącze do tachografu ⑤ LED - Bluetooth*
 ② Zacząpek ⑥ LED - pozostały czas
 ③ Przycisk DL ⑦ Wyświetlacz 7-segm.
 ④ LED - ostrzeżenia/błędy ⑧ Złącze USB

* opcja


DANE TECHNICZNE:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Zgodność z tachografami | 12 V / 24 V |
| - USB | 2.0 Full Speed |
| - Pamięć (ok. 1400 odczytów) | 512 MB |
| - Maksymalny pobór energii | 400 mW |
| - Wymiary (DxSxW) | 97 x 24 x 13 mm |
| - Waga | 19 g |
| - Zakres temp. pracy | -5... +55 °C |

Tryby pobierania DL

2

DL1 przycisk zwolniony

DL2 przycisk wciśnięty
podczas podłączania

Niezbędne do pobierania

- 1* Karta przedsiębiorstwa (warsztatowa, kontrolna)
 2* Karta kierowcy
 3 TD ONE

* Zależy od rodzaju pobieranych danych i wersji tachografu

Etapy aktualizacji

3


- a Podłącz TD ONE do komputera z internetem
 b Uruchom aplikację TD Configurator
 c Postępuj zgodnie z instrukcjami

NOWY FIRMWARE KLUCZA

Konfiguracja fabryczna

4


Z TACHOGRAFU



DL1 - ostatnie 90 dni

- dane techniczne
- zdarzenia i usterki

Z TACHOGRAFU I KARTY KIEROWCY




DL2 - ostatnie 90 dni

- dane techniczne
- zdarzenia i usterki
- karta kierowcy


Konfiguracja użytkownika

5

- a Podłącz TD ONE do portu USB komputera



- d Uruchom aplikację TD Configurator




- f Zapisz konfigurację do TD ONE

Pobieranie

6

... w toku



... zakończone




Pobrane pliki znajdziesz w pamięci klucza



Ostrzeżenia i błędy

7



OSTRZEŻENIA	Ograniczona gwarancja			Zalety i funkcje		
	Kod	Opis	Uwagi 8	Kod	Opis	Uwagi 9
	F1	Pamięć TD ONE zapełniona powyżej 95%.	Przenieś dane z klucza do komputera.	F5	Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC) urządzenia TD ONE nie działa lub nie jest zsynchronizowany.	Podłącz TD ONE do komputera, uruchom aplikację TD Configurator i potwierdź synchronizację czasu. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem.
	F2	Dane zostały pobrane częściowo lub nie zostały pobrane.	Brak danych w tachografie dla zadanego okresu lub dla podanego numeru karty przedsiębiorstwa.	F6	Wbudowana Ochrona Antywirusowa usunęła wirusa.	Przeskanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym.
	F3	Dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane częściowo.	np. Brak danych specyficznych dla tego tachografu - zmień konfigurację klucza TD.	F7	Plik historii pobierania został uszkodzony.	Usuń plik LastDownload.txt. Historia pobierania zostanie utracona. Nowy plik zostanie utworzony automatycznie.
BŁĘDY	F4	Dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane częściowo.	np. Brak karty kierowcy w tachografie - zmień konfigurację klucza TD lub włóż kartę i ponów pobieranie danych.	F8	Nie zostały pobrane dane żadnego z wybranych dni w konfiguracji.	Sprawdź konfigurację TD ONE.
	Kod	Opis	Uwagi 12	Kod	Opis	Uwagi 13
	E1	Niewłaściwe warunki do wykonania operacji.	Brak karty uprawniającej do pobrania danych - ConditionsNotCorrect - RequestSequenceError	E5	Brak odpowiedzi z tachografu.	Minał limit czasu odpowiedzi. Brak odpowiedzi po trzech próbach, np. uszkodzony tachograf.
	E2	Żądane dane nie są dostępne.	np. Brak karty kierowcy podczas próby pobrania danych z karty - DataNotAvailable	E6	Błąd komunikacji z tachografem.	np. uszkodzony tachograf.
	E3	Wykonanie operacji niemożliwe.	- UploadNotAccepted	E7	Błąd pamięci TD ONE.	Wykonaj formatowanie pamięci, ewentualnie skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem.
Gwarancja	E4	Funkcja nie jest obsługiwana przez tachograf.	General reject, service not supported, subfunction not supported, incorrect message length, request out of range	E8	Nieprawidłowy PIN.	Sprawdź czy PIN zapisany do TD ONE zgadza się z PIN Twojej karty warsztatowej.
	Ograniczona gwarancja					
	PRODUCENT udziela na urządzenie 24 miesięcy ograniczonej gwarancji liczonej od daty zakupu. Gwarancji nie podlega wyposażenie dodatkowe, w tym akcesoria dostarczane wraz z produktem (np. kable, złącza, baterie). PRODUCENT dolozył wszelkich starań, by produkt działał poprawnie. Jeżeli z powodu wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania, w okresie gwarancyjnym, produkt nie będzie działał prawidłowo (w ramach normalnego użytkowania i obsługi), PRODUCENT zobowiązuje się naprawić lub wymienić go (jeśli naprawa nie będzie możliwa). Jednakże PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w oprogramowaniu i dokumentacji produktu, oraz ich następstwa. Niniejsze urządzenie dostarczane jest "takie jakie jest", bez jakiegokolwiek gwarancji wyrażonej czy dorozumianej. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego produktu do określonego celu. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne szkody, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia bądź braku możliwości użycia produktu, nawet jeśli kupujący nie został uprzedzony o możliwości powstania takich szkód. Uwaga: W przypadku wykrycia wadliwego działania urządzenia, należy skontaktować się z DYSTRYBUTOREM. 1. Niniejsza gwarancja obowiązuje łącznie z dokumentem Standardowe Warunki Gwarancji i Standardowe Warunki Dostaw znajdującymi się na stronie: www.mattt.pl 2. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia, niezbędne jest posiadanie najnowszej dostępnej dla niego wersji 3. firmware. Wszelkie informacje dotyczące produktu uzyskasz u swego DYSTRYBUTORA, a podstawowe informacje dotyczące urządzenia znajdziesz także na stronie: www.tachodrive.com					
	Małe wymiary Dwustronny wyświetlacz Dwa profile pobierania - DL1, DL2 Sygnalizacja dźwiękowa USB Full-Speed Wbudowana ochrona antywirusowa Zegar czasu rzeczywistego Funkcja Automatyczny PIN* (dotyczy kart warsztatowych) Bluetooth* * opcja					
	Zalety i funkcje					